

# ぴたドラLiバッテリーアダプター(NZ-LIB用) TAS-01BA

## 取扱説明書

このたびは本製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。  
ご開封後は本書を大切に保管していただけますようお願い申し上げます。

### ご使用になる前に

「取扱説明書」をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。


### 安全にお使いいただくために

- ・本製品は天端オート調整ドライバー「ぴたドラ」（受光機能付き）TAS-01専用です。他の機器と接続しないでください。
- ・分解、改造はしないでください。
- ・精密機器ですので落としたり、衝撃を与えないでください。
- ・可燃性のガスや液体の近くで使用しないで下さい。蒸気や粉塵を発火させることがあります。
- ・汚れ落としにシンナーやベンジン等の溶剤を使用せず、乾燥した柔らかい布でお拭きください。
- ・コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしない。また、重い物を載せたり、挟み込んだりしないでください。（コードが破損し、火災、感電の原因になります。）
- ・水や海水などにつけたり、水をかけたりしないでください。（ショート、感電、発火、錆び、不具合のおそれがあります。）
- ・突然の雨等、予期せぬ水漏れをした場合、水分を良く拭き取ってから収納してください。
- ・炎天下の車のダッシュボードの上や、火のそばなどの高温になる場所に置かないでください。（プラスチック部分が変形し故障の原因になります。）

### 外 観 表



### 裏



USBキャップ

ぴたドラLiバッテリーアダプター(NZ-LIB用)


## ① 【本体への取り付け】



電池ボックスを取り外し、本体凹部にLiバッテリーアダプター凸部を合わせます。



Liバッテリーアダプターを下に押し込みながら、①の脱着ネジを回して止めます。



Liバッテリー(NZ-LIB)をセットして②の固定ネジを回して止めます。DCプラグ③を差し込み、**必ずUSBポート④にUSBキャップを取り付けます。**  
**(防水・防塵のため)**

## ② 【電源を入れるとき】

Liバッテリー(NZ-LIB用) 電源を入れます。→ONボタンを長押しします。表示が「1」になっている事を確認して「ぴたドラ」の本体電源ONにしてください。

※Liバッテリー(NZ-LIB用)専用品です。バッテリー表示「1」以外は作動しません。

## ③ 【電源を切るとき】

「ぴたドラ」での作業が終わりましたら本体電源OFFにし、Liバッテリー電源もOFF→OFFボタンを長押しします。

※「ぴたドラ」本体にはオートパワーオフ機能が付いておりません。ご注意ください。

【!】「ぴたドラ」に大きな負荷がかかるとバッテリーの保護回路が働き停止する場合があります。再度使用する場合は約10秒待ってから電源ONにしてください。

**NSP**  
**株式会社 エヌ・エスピー**

本社 〒508-0101 岐阜県中津川市苗木9167  
TEL (0573)67-2121(代) FAX (0573)67-2124

NSPホームページ  
<http://www.kknsp.jp>

